

Rensning af papirfiltre ved rengøring af spa

Den snavsede filterpatron tager du op af filterhuset og renser for alt synligt snavs mellem lamellerne ved at spule med rent vand. Hvis du bruger renser vil du spare på vandet.

Typisk skal dette gøres ugentligt

Oplever du et problem med snavsede filterpatroner i dit udespa, kommer det sig af, at filterpatronen under drift opsamler fx kosmetik og hudrester. Dette kan tilstoppe filterpatronen, hvorfor denne regelmæssigt skal rengøres.

Her benyttes Filter Cleaner således:

- Tag den snavsede filterpatron op af filterhuset
- Rengør filterpatronen for snavs og urenheder
- Lig patronen i en spand med vand og tilsæt 1. dl Filter Cleaner og rent vand til patronen er helt dækket
- Lad filterpatronen ligge i spanden i mindst 12 timer
- Tag den til sidst blot op, og skyld den grundigt igennem med rent vand



HUSK – at have flere filtre, da et udespa ikke må køre uden filter mens rengøringen foretages

Et spafilter kan normalt renses 10-12 gange med filter cleaner.

Gode tips:

Du forurener badevandet 200 gange mere, hvis du ikke har vasket dig, før du sætter dig til rette i karret. Derfor er det en god ide at vaske dig grundigt, før du bruger dit

spabad. Det gør oplevelsen bedre, og det letter rengøringen.

Det er for at afvaske naturlige olier, der akkumuleres på din krop, samt eventuelle hudrester, makeup, deodorant, fugtighedscreme osv. Det vil både give din filterpatron en længere holdbarhed, reducere mængden af kemikalier, som du skal bruge til vedligeholdelse af dit spa vand, samt øge levetiden på din spa pumpe. En anden god idé er at sætte en lille balje med rent vand ved siden af dit spa til at dyppe fødderne i, inden du hopper i.