

W1.100112

Saunatermometer/Hygrometer

Tak fordi du valgte dette instrument fra TFA.

Før du begynder at bruge det:

- Sørg for at læse brugervejledningen omhyggeligt.
- At følge og respektere instruktionerne i din manual vil forhindre beskadigelse af dit instrument og tab af dine lovbestemte rettigheder på grund af defekter forårsaget af forkert brug.
- Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af, at du ikke følger disse instruktioner. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsrådene!
Opbevar denne vejledning sikkert til fremtidig reference.

Saunaen får dig til at slappe af og holder dig i form og sund. Men kun hvis det er gjort rigtigt.

Temperatur og luftfugtighed skal være korrekt.

Med saunamålerne fra TFA har du alt i sigte:

- Temperaturen - med vores mekaniske bimetaliske termometre, perfekt egnet til de hurtigt skiftende temperaturer i saunaen.
- Luftfugtigheden - med hygrometre specielt udviklet til saunaer.

Maksimal nøjagtighed takket være en speciel testprocedure og brugen af varmebestandige materialer garanterer maksimal sikkerhed og kvalitet for alle enheder.

Fremstillet i Tyskland. Hav det så sjovt!

Dette holder din enhed i topform

- Termometer og hygrometer er fabriksindstillet. Hvis du vil kontrollere nøjagtigheden, kan du placere den ved siden af en veljusteret enhed i 30 minutter og sammenligne værdierne. Du kan justere viseren på bagsiden ved hjælp af en lille skruetrækker. For at sikre langsigtet pålidelig drift af hygrometret skal det regenereres regelmæssigt.
- For at gøre dette skal du pakke enheden ind i en fugtig klud i 20 minutter. Markøren skal så være tændt
- 90-99 %, ellers kræves en ny justering med en referenceanordning (som beskrevet ovenfor).
- Du finder detaljerede instruktioner på: www.tfa-dostmann.de -> Service

Standardværdier for sauna: (som symboler)

- Temperatur: 70-90°C
- Luftfugtighed: 3-15%
- Tid: 8-12 minutter, max. 15 minutter
- Placering: 50 cm (under loftet)

	Temperatur	Luftfugtighed
Sauna	70 - 100°C	5 - 10 %
Bio-Sauna	45 - 60°C	40 - 55 %
Dampbad	40 - 50°C	100 %